

תמונת מוצר מק"ט	תיאור פריט
77822010	ש. יציאה אטו מלל יציאה
77822011	ש. יציאה אטו מלל יציאה חץ שמאלה
77822012	ש. יציאה אטו מלל יציאה חץ ימינה
77822013	ש. יציאה אטו מלל EXIT
77822014	ש. יציאה אטו מלל יציאה עם חצים לשני צדדים
77822015	ש. יציאה אטו מלל יציאת חרום
77822222	ש. יציאה אטו מלל כללי
77822292	מתאם דגל לשלט יציאה אטו
77822298	סט תלייה לשלט יציאה אטו
77822299	אביזר להתקנת שלט יציאה שקוע אטו

תמונת מוצר מק"ט	תיאור פריט
77822001	ש. יציאה אטו חצים לשני צדדים
77822002	ש. יציאה אטו חץ ישר למטה
77822003	ש. יציאה אטו חץ ישר למעלה
77822004	ש. יציאה אטו חץ שמאלה
77822005	ש. יציאה אטו חץ ימינה
77822006	ש. יציאה אטו חץ עולה אלכסון שמאל
77822007	ש. יציאה אטו חץ יורד אלכסון שמאל
77822008	ש. יציאה אטו חץ עולה אלכסון ימין
77822009	ש. יציאה אטו חץ יורד אלכסון ימין

